

## Come usare la prolunga con flaconi da 60 e 120ml



- 1) Svitare il tappo del PICCOLO SERBATOIO GRADUATO IN ML e togliere il sigillo;
- 2) Avvitare la prolunga;
- 3) Premere al centro del CORPO FLACONE in modo da spingere il liquido necessario nel piccolo serbatoio graduato in ML e svuotarlo nel serbatoio del veicolo;



- 4) Avvitare il tappo del serbatoio graduato in ML (svitato al punto **1**) all'estremità superiore della prolunga e conservare il flacone per i rifornimenti successivi.